

5.1 יישום שפכטל אשבונד וצביעת המחיצה

1. לפני תחילת עבודת גמר, יש להמתין מתום הבנייה כ-7 עד 10 ימים. זאת על מנת לאפשר את הייבוש הסופי של טיט אשבונד.
2. לפני עבודת הצבע יש ליישם ע"ג המחיצה שכבת שפכטל אשבונד דקה אחת או יותר על פי הצורך, אחת באזורי החריצים והמישקים ועוד שכבה על פני כל המחיצה.
3. צביעת המחיצה לאחר מירוק המחיצה תיעשה בכל סוגי הצבע המיועדים לצביעת מחיצות פנים. מומלץ להמתין 4 שעות בין שכבת צבע אחת לשנייה. בכל מקרה, אין לחרוג מהנחיות יצרן הצבע כמפורט במפרטים וע"ג האריזות.
4. אם לאחר צביעת השכבה הראשונה נראים כתמים, יש לצבוע שכבה אחת של צבע יסוד מדולל בטרפנטין עד 20%, להמתין 24 שעות ולצבוע צבע עליון על פי בחירה.

*יש להיצמד להוראות היישום על גבי הדלי או להיוועץ במחלקת הטכנית של אשבונד.

5.2 הדבקת אריחים טיפוסית על גבי מחיצות אשבונד

1. חומרי ההדבקה, אופן ההדבקה, סוג האריחים, משקלם וגובה ההדבקה יהיו בהתאם לתקן ישראלי 1555.
2. הדבקת אריחי קרמיקה/חרסינה טיפוסית על גבי בלוקי אשבונד לסוגיו, תיעשה בדבק אקרילי על פי הנחיות היישום של יצרן הדבקים.
3. שימוש בחומרים וטכנולוגיות אחרות אפשרי, ובלבד שיתבצעו על בסיס מידע והנחיות שיסופקו ע"י הספק/יצרן הדבק ועל אחריותו בלבד.